


Rostock Güterbahnhof



- Strecken:
1. Wismar - Rostock Gbf (Nebenbahn)
 2. (Schwaan-) Abzw. Dalwitzhof - Rostock Gbf (Hauptbahn)
 3. (Tessin/Kavelstorf-) Abzw. Dalwitzhof - Rostock Gbf (Nebenbahn)
 4. Rostock Gbf Süd - Abzw. Warnowbrücke West (Hauptbahn)
 5. Rostock Gbf - Abzw. Warnowbrücke Ost (Nebenbahn)

Seit 01.06.1997 Bfs-teil Rg ausgeschaltet, Stw B2 außer Betrieb.
 Strecke Rg - Wbo kein plm. Zugverkehr mehr

igstelle
rückte Ost
ngesteuert)

Rostock Güterbahnhof

(Bahnhof)
Bahnhofsteil
Rostock Güterbahnhof Süd

