


## Streckenplan Waren - Anst Warenschhof

Mt. ohne



Besondere Betriebsfälle bei Sperrf / Rf beim Befahren der EBÜT-Schaltstrecke

	UT oder / und HET bedienen				Fall / Technologie
	UT 1	HET 1	HET 2	UT 2	
	-	-	-	-	Bedienung der Anst durch Sperrf..
Hinf ←	-	-	-	-	nur über Weiche A1 (Hinf und Rückf)
Rückf →	-	ja	-	-	nur über Weiche A7 (Hinf und Rückf)
Hinf ←	-	-	-	-	Hinf über Weiche A1,
Rückf →	-	ja	-	-	Rückf über Weiche A7
Hinf ←	-	-	ja	ja	Hinf über Weiche A7,
Rückf →	-	-	-	-	Rückf über Weiche A1
<b>Rangierfahrten</b> innerhalb der Anst					
	ja	-	-	-	über Weiche A1 nach Weiche A7
	-	-	-	-	über Weiche A7 nach Weiche A1